

## DESCONEXION CONSERJERIA MDS-DIGITAL 2537

Estando el sistema en funcionamiento, en instalaciones en las que la conserjería se quiere desconectar sin quitar alimentación, se deben realizar los siguientes pasos.

Ejemplo:  
 Conserjería en MODO-DIA.



Pasar a MODO-NOCHE. '0' 'A33333' seleccionar NOCHE. Confirmar con B.



Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información confidencial. Si no es vd. el destinatario, queda notificado que el uso de la información sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente.

### OFICINAS COMERCIALES

**ALICANTE**  
 C/. Hnos. Bernard, 26  
 CP 03006  
 Tel. 965 10 69 36  
 Fax 965 11 57 58  
 fermaxalc@fermax.com

**BARCELONA**  
 C/. Rocafort, 47  
 CP 08015  
 Tel. 93 423 40 52  
 Fax 93 426 26 54  
 fermaxbcn@fermax.com

**BILBAO**  
 Polígono Kareaga Goikoa, 89  
 Esc B-2 Planta 2ª Oficina 06 CP48903  
 Tel. 94 470 24 46  
 Fax 94 410 10 43  
 fermaxbil@fermax.com

**MADRID**  
 C/. Jaime el Conquistador, 50 B  
 CP 28045  
 Tel. 91 303 62 62  
 Fax 91 303 61 55  
 fermaxmad@fermax.com

**MALAGA**  
 C/. Ayala, 22-24  
 CP 29002  
 Tel. 952 32 98 04  
 Fax 952 35 85 18  
 fermaxmlg@fermax.com

Estando en MODO-NOCHE. Ver icono LUNA.



Entramos en programación. Marcando '0' y después 'AB21AB'



Introducimos el código de programación '19025'



Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información confidencial. Si no es vd. el destinatario, queda notificado que el uso de la información sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente.

#### OFICINAS COMERCIALES

ALICANTE  
C/. Hnos. Bernard, 26  
CP 03006  
Tel. 965 10 69 36  
Fax 965 11 57 58  
fermaxalc@fermax.com

BARCELONA  
C/. Rocafort, 47  
CP 08015  
Tel. 93 423 40 52  
Fax 93 426 26 54  
fermaxbcn@fermax.com

BILBAO  
Poligono Kareaga Goikoa, 89  
Esc B-2 Planta 2ª Oficina 06 CP48903  
Tel. 94 470 24 46  
Fax 94 410 10 43  
fermaxbil@fermax.com


MADRID  
C/. Jaime el Conquistador, 50 B  
CP 28045  
Tel. 91 303 62 62  
Fax 91 303 61 55  
fermaxmad@fermax.com

MALAGA  
C/. Ayala, 22-24  
CP 29002  
Tel. 952 32 98 04  
Fax 952 35 85 18  
fermaxmlg@fermax.com

Aparece el Menú Principal. Seleccionar la opción '4' Configuración.



Dentro de Configuración. Hay que pulsar el '0' para que la unidad central se resetee.



Después de pulsar el 0 hay que desconectar rápidamente la Central de Conserjería para que la Unidad Central en su reinicio no la vea.

Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información confidencial. Si no es vd. el destinatario, queda notificado que el uso de la información sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente.

#### OFICINAS COMERCIALES

ALICANTE  
 C/. Hnos. Bernard, 26  
 CP 03006  
 Tel. 965 10 69 36  
 Fax 965 11 57 58  
 fermaxalc@fermax.com

BARCELONA  
 C/. Rocafort, 47  
 CP 08015  
 Tel. 93 423 40 52  
 Fax 93 426 26 54  
 fermaxbcn@fermax.com

BILBAO  
 Poligono Kareaga Goikoa, 89  
 Esc B-2 Planta 2ª Oficina 06 CP48903  
 Tel. 94 470 24 46  
 Fax 94 410 10 43  
 fermaxbil@fermax.com

MADRID  
 C/. Jaime el Conquistador, 50 B  
 CP 28045  
 Tel. 91 303 62 62  
 Fax 91 303 61 55  
 fermaxmad@fermax.com

MALAGA  
 C/. Ayala, 22-24  
 CP 29002  
 Tel. 952 32 98 04  
 Fax 952 35 85 18  
 fermaxmlg@fermax.com

## CONEXION CONSERJERIA MDS-DIGITAL 2537

Al conectar la conserjería a la unidad central.



Hay que volver a entrar en programación para resetear la U.C y que vuelva a testarla.

Entrar en programación. Marcando '0' y después 'AB21AB'



Introducimos el código de programación '19025'



Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información confidencial. Si no es vd. el destinatario, queda notificado que el uso de la información sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente.

### OFICINAS COMERCIALES

**ALICANTE**  
 C/. Hnos. Bernard, 26  
 CP 03006  
 Tel. 965 10 69 36  
 Fax 965 11 57 58  
 fermaxalc@fermax.com

**BARCELONA**  
 C/. Rocafort, 47  
 CP 08015  
 Tel. 93 423 40 52  
 Fax 93 426 26 54  
 fermaxbcn@fermax.com

**BILBAO**  
 Polígono Kareaga Goikoa, 89  
 Esc B-2 Planta 2ª Oficina 06 CP48903  
 Tel. 94 470 24 46  
 Fax 94 410 10 43  
 fermaxbil@fermax.com

**MADRID**  
 C/. Jaime el Conquistador, 50 B  
 CP 28045  
 Tel. 91 303 62 62  
 Fax 91 303 61 55  
 fermaxmad@fermax.com

**MALAGA**  
 C/. Ayala, 22-24  
 CP 29002  
 Tel. 952 32 98 04  
 Fax 952 35 85 18  
 fermaxmlg@fermax.com

Aparece el Menú Principal. Seleccionar la opción '4' Configuración.



Dentro de Configuración. Hay que pulsar el '0' para que la unidad central se resetee.



Poner después la conserjería en el MODO correspondiente.

'0' 'A33333' Seleccionar modo de funcionamiento.

Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información confidencial. Si no es vd. el destinatario, queda notificado que el uso de la información sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente.

OFICINAS COMERCIALES

**ALICANTE**  
 C/. Hnos. Bernard, 26  
 CP 03006  
 Tel. 965 10 69 36  
 Fax 965 11 57 58  
 fermaxalc@fermax.com

**BARCELONA**  
 C/. Rocafort, 47  
 CP 08015  
 Tel. 93 423 40 52  
 Fax 93 426 26 54  
 fermaxbcn@fermax.com

**BILBAO**  
 Poligono Kareaga Goikoa, 89  
 Esc B-2 Planta 2ª Oficina 06 CP48903  
 Tel. 94 470 24 46  
 Fax 94 410 10 43  
 fermaxbil@fermax.com

**MADRID**  
 C/. Jaime el Conquistador, 50 B  
 CP 28045  
 Tel. 91 303 62 62  
 Fax 91 303 61 55  
 fermaxmad@fermax.com

**MALAGA**  
 C/. Ayala, 22-24  
 CP 29002  
 Tel. 952 32 98 04  
 Fax 952 35 85 18  
 fermaxmlg@fermax.com